



albe-antriebe.de

**Gebrauchsanleitung**

**roal mote mini**



Stand: 03/11

## Roal mote mini Tastenübersicht



---

### Technische Daten

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Stromversorgung          | 12 Volt                                      |
| Batterie Modell          | 27A  |
| Arbeitsstrom             | ≤ 12 mA                                      |
| Schutzart                | IP 30  |
| Zul. Umgebungstemperatur | -10°C bis +60°C                              |
| Funkcodierung            | Rolling code                                 |
| Funkfrequenz             | 433,92                                       |
| Kompatibilität           | Mit allen roal Motoren, sowie den Empfängern |

---

### Einlernen des Handsenders

1. Nach anschließen des Motors oder Funkempfängers, setzen sie ihn unter Strom, sodass dieser „klickt“. Sollte das nicht der Fall sein, drücken Sie den roten Knopf auf dem Motor bzw. den schwarzen Knopf im Funkempfänger.
  2. Drücken Sie innerhalb der nächsten 5 Sekunden die Einlerntaste. Bei erfolgreichem Einlernen „klickt“ der Motor.
- 

Zum Einlernen des Motors schauen Sie in die beiliegende Gebrauchsanweisung Ihres roal Funkmotors/-empfängers.